

# Kontaktní gril Kontaktný gril

B-4244

Návod na použití – Návod na obsluhu



X/12 CZ, SK

**Isolit-Bravo spol. s r.o.**  
561 64 Jablonné nad Orlicí  
[www.isolit-bravo.cz](http://www.isolit-bravo.cz)



**Předpokládané použití:**

Kontaktní gril B-4244 je určen pouze pro použití v domácnosti.

Je ideální kuchyňský spotřebič pro přípravu rychlých, teplých a chutných sýrových, salámových nebo jiných sendvičů. Není určen pro živnostenské účely a provozovny hromadného stravování.

**Bezpečnostní upozornění:**

- Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.
- **Přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo, nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.**

**Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.**

- Zamezte malým dětem a domácím zvířatům v přístupu k přístroji, mohly by ho na sebe strhnout.
- Dajte pozor, aby se děti nedotýkaly přístroje, pokud je horký a ujistěte se, že nemohou ťahať za šnúru.
- Přístroj musí být umístěn min. ve vzdálenosti 1 m od lehce vznítitelných látek (papír, hořlavé tekutiny, textilie apod.)!
- Přístroj nesmí být ponořen do vody nebo vystaven stříkající vodě či povětrnostním vlivům.
- Přístroj a plotny nesmí být ohřívány jiným zdrojem tepla!
- Prívodní kabel ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě vyjmutím ze zásuvky!
- Prívodní kabel chráňte před ostrými hranami.
- Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
- Nikdy neškubejte se šnúrou při vytahování ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem.
- Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
- Nedávejte přístroj, šnúru nebo zásuvku do vody nebo jiné kapaliny.
- Můžete se spálit, pokud se dotknete horkého povrchu.
- Nedovoľte, aby se šnúra dotýkala horkého povrchu.
- Než přístroj uklidíte, nechte ho úplně vychladnout.
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny!
- Chléb se může vznítit. Proto opékač nesmíte používat

**Predpokladané použitie:**

Kontaktní gril B-4244 je určen len pre použitie v domácnosti.

Je ideálny kuchynský spotrebič pre prípravu rýchlych, teplých a chutných sýrových, salámových alebo iných sendvičov. Nie je určený pre živnostenské účely a prevádzky hromadného stravovania.

**Bezpečnostné upozornenie:**

- Přečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím.
- **Přístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová, alebo mentálna neschop -nosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané, alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.**

- Zabrán'te malým deťom a domácim zvieratám v prístupu ku prístroju, mohly by ho na seba strhnúť.
- Dajte pozor, aby sa deti nedotýkaly prístroja, pokiaľ je horúci a presvečte sa, že nemôžu ťahať za šnúru.
- Přístroj musí byť umiestnený min. vo vzdialenosti 1 m od ľahko horľavých látok (papier, horľavé tekutiny, textilie apod.)!
- Přístroj nesmie byť ponorený do vody alebo vystavený striekajúcej vode alebo poveternostným vplyvom.
- Přístroj a platne nesmú byť ohrievané iným zdrojom tepla!
- Prívodný kabel ved'te mimo priestory, kde sa chodí a jazdí!
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky!
- Prívodný kabel chráňte pred ostrými hranami.
- Přístroj používať len na účely, ku ktorým je určený.
- Nikdy netrhajte zo šnúrou pri vytahovaní zo zásuvky.
- Nikdy nepoužívať prístroj, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom.
- Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
- Nedávejte prístroj, šnúru alebo zásuvku do vody alebo inej kvapaliny.
- Můžete sa spáliť pokiaľ sa dotknete horúceho povrchu.
- Nedovoľte, aby sa šnúra dotýkala horúceho povrchu.
- Než přístroj schováte, nechajte ho úplne vychladnúť.
- Presvečte sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Elektrický rozvod, na ktorý je přístroj připojený, musí odpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy smú prevádzať len odborné opravovne!

blízko záclon nebo pod záclonami a jiným hořlavým materiálem.

- Nenechávejte přístroj bez dozoru.


**Uvedení do provozu:**

Přístroj vyjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. Povrch ploten otřete horkým vlhkým hadříkem. Plotny potřete olejem (případně máslem, sádlem). Je to na poprvé nutné, aby nepřilnavá vrstva získala své schopnosti.

**Popis přístroje:**

1. víko s broušeným povrchem
2. teflonové pečící pláty
3. odkapávací nádobka
4. kontrolky provozu
5. uzamykací pojistka
6. držadlo
7. přívodní kabel
8. regulace výšky kolečkem



**Obsluha přístroje:**

1. Zkontrolujte, zda jsou teflonové pečící pláty (2) čisté a bez prachu. Jestliže je potřeba, vymeťte nečistoty vlhkým hadříkem.
2. Plně rozviňte přívodní kabel (7).
3. Umístěte přístroj na rovný povrch a uvolněte uzamykací Pojistku (5).
4. Otevřete přístroj (6) a umístěte potraviny (maso, zelenina, apod.) na spodní plát (2). Vždy umístějte potraviny spíše na přední část spodního plátu (2). Instalujte také odkapávací nádobku (3).

- Upozornění:** Nevhodnou manipulací (neopatrné, zbrklé otevření víka) by mohlo dojít k převrnutí přístroje.
5. Uzavřete vrchní část (1) a uzamkněte pomocí regulace Výšky (8). Teflonové pečící pláty (2) musí být uzavřeny před zapojením přívodního kabelu (7) do zásuvky.
  6. Zapojte přístroj do zásuvky a rozsvítí se červená kontrolka (4).
  7. Jakmile gril dosáhne určité teploty, rozsvítí se i zelená Kontrolka (4). Termostat během přípravy dohřívá gril na určitou teplotu, což je signalizováno rozsvícením a zhasínáním zelené kontrolky (4).
  8. V návaznosti na tloušťku daných potravin a jejich povahy, zabere příprava zhruba 5 – 8 minut.
  9. Pokud potřebujete s přístrojem manipulovat, berte ho výhradně za držadlo (6). Nikdy ne za horké povrchy.

• Chlieb sa môže vznietiť. Preto prístroj nesmiete používať blízko záclon alebo pod záclonami a iným horľavým materiálom.

- Nenechávajte prístroj bez dozoru.

**Uvedenie do prevádzky:**

Pristroj vyberte s krabice.

Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou. Povrch platní utrite horúcou vlhkou handričkou. Platne potrite olejom (prípadne maslom, sadlom). Je to na začiatok nutné, aby nepripekavá vrstva získala svoje schopnosti.

**Popis prístroja:**

1. veko s brúseným povrchom
2. teflonové pečúce platne
3. odkvapkávacia nádobka
4. kontrolky prevádzky
5. uzamykacia poistka
6. držadlo
7. prívodný kábel
8. regulácia výšky kolečkom

**Obsluha prístroja:**

1. Skontrolujte, či sú teflonové pečúce platne(2) čisté a bez prachu. Ako náhle je potrebné, vymeťte nečistoty vlhkým obrúskom.
2. Plne rozviňte prívodný kábel(7).
3. Umiestnite prístroj na rovný povrch a uvoľnite uzamykáciu poistku (5).
4. Otvorte prístroj (6) a umiestnite potraviny (mäso, zelenina, apod.) na spodnú platňu (2). Vždy umiestňujte potraviny skôr na prednú časť spodnej platne(2). Inštalujte tiež odkvapkávajúcu nádobku (3).

- Upozornenie:** Nevhodnou manipuláciou (neopatrné, rýchle otvorenie veka) by mohlo dôjsť k prevrnutiu prístroja.
5. Uzavrite vrchnú časť (1) a uzamknite pomocou regulácie výšky (8). Teflonové pečúce platne(2) musia byť uzavreté pred zapojením prívodného kábla (7) do zásuvky.
  6. Zapojte prístroj do zásuvky a rozsvieti sa červená kontrolka (4).
  7. Ako náhle gril dosiahne určitú teplotu, rozsvieti sa i zelená kontrolka (4). Termostat behom prípravy dohrieva gril na určitú teplotu, čo je signalizované rozsvietením a zhasnutím zelenej kontrolky (4).
  8. V návaznosti na hrúbku daných potravín a ich povahu, zaberie príprava zhruba 5 – 8 minút.

10. Po dokončení grilování, otevřete vrchní část (1) a zablokujte kolečkem (8) v horní pozici. Poté vyjměte jídlo pomocí dřevěných nebo plastových obrabeček.

11. Po ukončení užívání vypojte přívodní kabel (7) ze zásuvky.

Otevřete víko (1) a nechte důkladně vychladnout.

#### Čištění:

Sendvičovač čistěte po každém použití, aby uvnitř nezůstávaly zbytky pečiva.

1. Odpojte přístroj ze sítě vytážením vidlice ze zásuvky.

2. Nechte vychladnout.

3. Sendvičovač nikdy neponořujte do vody.

4. Nikdy nelijte studenou vodu na vyhřívanou plochu.

Mohlo by dojít k poškození spotřebiče a k postříkání vodou.

5. Nepoužívejte abrazivní (drsné) čisticí prostředky.

6. Těžko odstranitelné zbytky můžete nechat nasáknout olejem (alespoň 5 minut).

7. Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem.



#### Likvidace přístroje:

Vážený spotřebiteli. Pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír, atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky.

Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)

- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

#### Likvidace obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

Krabiče a papírové proložky – tříděný sběr papíru

Plastový sáček – tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren – odevzdejte do sběrného dvora.

#### Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

9. Pokiaľ potrebujete s prístrojom manipulovať, uchopte ho výhradne za držadlo (6). Nikdy nie za horúci povrch.

10. Po dokončení grilovania, otvorte vrchnú časť (1) a zablokujte kolečkem (8) v hornej pozícii. Potom vyberte jedlo pomocou drevených alebo plastových obrabečiek.

11. Po ukončení používania vypojte prívodný kábel (7) zo zásuvky. Otvorte veko (1) a nechajte dôkladne vychladnúť.

#### Čistenie:

1. Odpojte prístroj zo siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky.

2. Nechajte vychladnúť.

3. Sendvičovač nikdy neponárajte do vody.

4. Nikdy nelejte studenú vodu na vyhrievanú plochu.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča a k postriekaniu vodou.

5. Nepoužívajte abrazívne (drsné) čistiace prostriedky.

6. Ťažko odstraniteľné zbytky môžete nechať nasiaknuť olejom (aspoň 5 minút).

7. Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou.



#### Likvidácia prístroja:

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je treba ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Tuto problematiku rieši zákon podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyslové účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky.

Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a prevádza ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odevzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)

- v ostatných miestach "spätného odboru" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhozený do komunálneho odpadu (koša) alebo do voľnej prírody!

#### Likvidácia obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (koša) Obalový materiál odevzdaťe v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad triedte takto:

Krabiče a papierové preložky – triedený zber papiera

Plastový sáčok – triedený zber plastu (PE)

Polystyrén – odevzdaťe do zberného dvora.

#### Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča.

**Technické změny:**

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

**Technické údaje:**

Příkon 1800 - 2000 W

Napětí 220 – 240 V~ 50 Hz

**Servisní zajištění:**

Isolit-Bravo spol. s r.o. Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí, Tel.: 465 616 278.

Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce.

Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce [www.bravospotrebe.cz](http://www.bravospotrebe.cz).

**Obecné podmínky záruky**

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prostě kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.

**Technické zmeny:**

Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

**Technické údaje:**

Příkon 1800 - 2000 W

Napätie 220 – 240 V~ 50 Hz

**Servisné zabezpečenie:**

Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.o., Hviezdoslavova 48, 010 67 Žilina, Tel.: +420 465 616 278.

[info@bravospotrebe.sk](mailto:info@bravospotrebe.sk)

Opravu zabezpečuje taktiež sieť zmluvných servisov výrobcu.. Najbližší servis zistíte dotazom na vyššie uvedenom tel. čísle alebo ho nájdete v zozname zverejnenom a aktualizovanom na internetovej stránke [www.bravospotrebe.sk](http://www.bravospotrebe.sk)

**Obecné podmienky záruky**

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie věci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol.

- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohoto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaným.
  - Je používaný v čistom, bezprašnom a nezakoupenom prostredí, je chránený pouzdomerom alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pro podnikanie s týmto výrobkom.
  - Je používaný za pokojové teploty, dostatočného vetrání a s nezakrytými vetracími otvory.
  - Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
  - Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
  - Nejení mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazané štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ořesý pádem, teplem, tekutinou (i z baterie), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
  - Je používaný v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
  - Je používaný s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
  - Je používaný a čistěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

**Za vadu výrobku, na niž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:**

- s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaným.
  - Je používaný v čistom, bezprašnom nezakoupenom prostredí, je chránený pouzdomerom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
  - Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
  - Nebol vystaven nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätíu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätíu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
  - Nebol udržovaný a bol čistěný nevhodnými spôsobmi alebo nesprávně použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
  - Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny alebo rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
  - Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
  - Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skruty alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplem, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
  - Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
  - Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
  - Je používaný a čistěný vodou priemerné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).
- Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákoníka) nieje firmou Isolit-Bravo,**

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čistíček vzduchu apod. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku.

**Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, záru. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřivezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřené poplatky za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování. Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

#### **s.r.o. považované:**

- Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézek a struhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilpenie materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézek, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čistíček vzduchu apod. Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s.r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstraněním (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povaha veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu smlouvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávněný důvod k reklamácii výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, záru. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ nepřivezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamační, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odprodať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie. Platnosť záručných podmínek od 1. 9. 2010



**Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2012**

**Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.**  
**Jablonské nábřeží 305**  
**561 64 Jablonné nad Orlicí**

**Tel.: 465 616 280, 465 616 278**

**Fax.: 465 616 213**

**E-mail: [servis@isolit-bravo.cz](mailto:servis@isolit-bravo.cz)**

- **Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků**
- Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na [www.bravospotrebiце.cz](http://www.bravospotrebiце.cz)

1. Blatná, 388 01, **Elektro Jankovský**, nám. Míru 204, tel.: 383422554, [ DS,ES,AP ]
2. Brno, 602 00, **Jiří Brandejs**, Cejl 101, tel.: 545213431, [ DS,ES,PS,AP ]
3. Brno, 603 05, **PERFEKT SERVIS s.r.o.**, Václavská 1, tel.: 543215059,602730632 [DS,ES,PS,AP ]
4. Frýdek Místek,738 01, **ELAS-S plus, s.r.o.**, J.Čapka 722, tel.: 558633254, [ DS ]
5. Havířov -Podlesí , 736 01, **Pavel Universal-ELEKTRO**, Junácká 1, tel.: 596410413, [DS,ES,ePS,AP ]
6. Litoměřice, 412 01, **Elektro servis Jílek, Na Valech 36**, tel.: 416737666, 603877640,[DS,ES,PS,AP,MCT ]
7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, **Jaroslav Koudelka**, Za školou 1027, tel.: 723357252, [DS,ES ]
8. Mladá Boleslav, 293 01, **ELEKTROSERVIS Mulač**, Staré Město 9, tel.: 326324721, [DS,ES]
9. Nový Jičín, 741 01, **MERENDA-servis**, Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568, [ DS,ES,PS,AP ]
10. Olomouc, 772 00, **Richard Štěpánek**, Hodolanská 41, tel.:585313685, 604983006, [ DS ]
11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, **V. elektronik** , Sušilova 3, tel.:596627790, [ DS ]
12. Plzeň, 326 00, **Opravy elektro Petr Vacek**, Francouzská třída 44, tel.: 377449213, [ DS]
13. Praha 5, **BMK servis**, Mahenova 164/2, tel.: 800231231,257314703, [ DS,ES,PS,AP ]
14. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, Kladenská 260, tel.: 235355070, [ DS ]
15. Příbram, 261 01, **SERVIS-ELEKTRO**, Alois Dvořáček, Prokopská 14, tel.:318623613,[DS,ES,AP ]
16. Třebíč, 674 01, **ELSO** Jan Liška , Žďárského 214, tel.: 568848400, [DS]
17. Třinec, 739 61, **KUČERA** Břetislav, nám. Svobody 528, tel.: 558335837, [ DS,ES,PS,AP ]
18. Turnov, 511 01, **Jan Havel**, Krajčívova 491, tel.: 481322002, [ DS,ES,PS,AP ]
19. Ústí nad Orlicí, 562 01, **ELEKTRON s. r.o.**, Komenského 151, , tel.: 465523328, [ DS,ES ]
20. Zlín, 763 02, **KOFR-ELSPLO Ludmila Kočendová**, U Dráhy 144, tel.: 577102424,[DS]
21. Znojmo, 669 01, **Služba-druztvo invalidů**, Horní Česká 23/200, tel:515223009, [ DS ]

**ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2012:**

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, [servis@vivaservis.sk](mailto:servis@vivaservis.sk)

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555

3.Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, [zmi@orava.sk](mailto:zmi@orava.sk)

4.Prešov,080 06,**D-J servis,s.r.o.**, Šebastovská 17,tel. 051/7767666, grejtak.djservis@stonline.sk

5.Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857,0907405455, [villamarket.eta@villamarket.sk](mailto:villamarket.eta@villamarket.sk)





## Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Kontaktní gril**  
**Kontaktný gril**

Typ: **B-4244**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**  
561 64 Jablonné nad Orlicí  
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000

Dovozce do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**  
tel: +420 465 616 111, fax: +420 465 616 151

Razítko prodejny a podpis prodavače:

Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja:

**Reklamace / Reklamácia:**

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSC:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):

Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):